

## Instructions d'utilisation pour perceuse d'établi Modèle **210**

### Sommaire

- 2-3 Mesures de sécurité
- 4 Caractéristiques techniques, description de la machine
- 5 Schéma du câblage électrique
- 5 Liste des composants électriques, organes de conduite de la machine
- 6 Déballage
- 7 Eléments principaux de conduite
- 8 Installation de la machine
- 9 Mise en service
- 10 Régler la vitesse
- 11 Instructions de maintenance
- 12 Commande des pièces de rechange
- 13 Liste des pièces de rechange












## Defaire le carton et contrôler bien les pièces.

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Mandrin 13mm avec clef  | 4. Vis avec rondelles (3) |
| 2. Poignées avec tiges (3) | 5. Poignée avec vis       |
| 3. Levier de blocage       | 6. Clef imbus             |



### Monter la machine:

1. Mettre la colonne (3) sur le pied (1) et serrer les 3 vis
2. Monter la flasque (2) avec la table de travail (5) sur la colonne.
3. Visser la manette de blocage (4).
4. Monter la tête (6) sur la colonne. Serrer les vis.
5. Monter les 3 tiges (7) et poignées.
6. Monter le mandrin (8) nettoyé sur le cône.

Continuer comme indiqué à la **page 8**



Couvercle de courroie

Butée de profondeur

Interrupteur mise en  
marche/arrêt

Mandrin

Table de travail

Vis pour justifier la  
tension de la  
courroie

Poignée manivelle pour  
avancement de la  
broche

Manette de blocage

Pied

